Owner's Manual

RDS-812C5

PAPER SHREDDER
CROSS-CUT

En français 9

Please read and retain these instructions.
To register your product, please go to www.royalsovereign.com
USA-Customer Support Tab then Registration Tab

www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International, Inc.

SAFETY INSTRUCTIONS

The safety recommendations outlined in this section should be read and understood before operating this machine. When using this machine follow these basic safety precautions to reduce risk of fire, electric shock or injury. Keep this information for future reference.

SAFETY HAZARDS

Safety hazards are depicted in the following images:

*For your safety, please be aware and take notice of all safety hazards.

	120V Power Supply		Misuse of this machine may lead to danger.
	Plug Disconnection: Separate plug from the outlet.		NO DISASSEMBLY: Do not disassemble machinery.

*The following hazards are related to machine placement and movement.

WARNING

	Only operate machine with indicated power supply. Do not alter any distributing wires. This may cause a fire or an electric shock.
	Do not operate the machine near any flammables or heat-sensitive materials. This may cause a fire or internal damage to the shredder.
	Avoid placing the machine near the following areas: • a heat or fire-prone area such as a stove or a humidifier • an area with high humidity • an area prone to gas leaks • an area that is exposed to direct sunlight • an area that is dusty or incurs vibrations • an area that is not level or is on an incline This may cause a fire, electric shock, or internal damage to the shredder
	Do not put any materials on top of the machine.
	When moving the shredder, turn the machine off and remove the power cord from the outlet. A damaged power cord or plug may cause a fire or electric shock.
	Do not handle the plug with wet hands. This may cause an electric shock.
	Keep the machine out of reach from small children. This may cause serious injury.
	Do not disassemble, repair, or alter the machine. Contact a qualified electrician or the Service department at Royal Sovereign(1-800-397-1025) for any inquiries on machine disassembly. In Canada. (1866-961-6673) This may cause a fire or electric shock.

	Do not place any liquids on the machine. This may cause a fire or electric shock.		Keep aerosol products away.
	Do not damage, alter, or transform the power cord or plug. Do not place any heavy objects on the power cord. Do not pull or bend the cord forcibly. A damaged power cord or plug may cause a fire or electric shock.		
	Do not block the top of the machine. This may cause a fire or a malfunction. Do not use any flammable materials when cleaning the machine. This may cause a fire.		
	Do not operate the machine if the power cord or plug becomes stained by any substance or chemicals. In this case, turn off the machine and unplug the power cord from the outlet. Contact the Service department at Royal Sovereign (1-800-397-1025) if you need to service your shredder. In Canada. (1-866-961-6673) Do not disassemble or repair the machine yourself. This can cause a fire or electric shock.		

CAUTION

	Do not have any personal articles hanging around the machine such as long hair, necktie, necklace, and clothing. This may cause bodily injury from the machine.
	Turn off the machine and unplug the power cord from the outlet before cleaning or if the machine will not be in use for a long period of time. This may result in an electric shock.
	• Do not spray water or chemicals into the machine when cleaning. This may result in a fire or electric shock. • Use the machine only for shredding. • If a malfunction or other machine problem occurs, first turn off the machine. Next, contact the Service department at Royal Sovereign (1-800-397-1025) for service. In Canada (1-866-961-6673) • If you smell or witness smoke coming from your machine, first turn off the machine. Next, unplug the power cord from the outlet, and contact the Service department at Royal Sovereign (1-800-397-1025) for service. In Canada (1-866-961-6673)
	Keep children's hands away from the paper insert at all times. Do not insert fingers into the shredder.
	Do not insert anything other than paper, staples, CD/DVDs and credit card into the machine.

Do not allow any foreign materials or substances inside the shredder. This may cause a fire or bodily injury.

Materials except for paper



Metal, wood, and fabric

Screws and nails

Pencils and ball-point pens

Flammable and hardening materials



Cellophane and vinyl materials, leaves, flowers, clothes, etc.

CONTENTS

Box Contents 5

Parts 5

Features 6

Operation 6

Troubleshooting 7

Specifications 7

Warranty 8

BOX CONTENTS

Cross Cut Shredder

PARTS

FEATURES

Paper Feed Capacity

The Paper Feed Entry allows users to quickly shred up to 12 sheets at a time. Also shreds small paper clips and staples. The CD entry allows users to shred CD's, DVD's and credit cards, 1 at a time.

On/Auto Controls

The shredder automatically starts shredding paper upon insertion and will automatically stop when finished.

Safety Features

As a safety precaution, if the cutting head is taken off the basket or placed incorrectly the power will automatically go off for your safety.

OPERATION

1. Place the shredder on a flat, level surface.
2. Insert power plug into the electrical outlet and set the slide switch to "AUTO" position.

INDICATOR AND SWITCH INSTRUCTIONS

ON/AUTO position

The machine is ready for operation, shredding starts automatically when paper is inserted in the paper entry.

OFF position

The machine is turned off.

REV position

When paper jam occurs turn the shredder in REV mode to pull out the jammed paper.

Shredding

Insert up to a maximum of 12 sheets into the paper feed entry. The shredder automatically starts Shredding.

Overload/ Paper jam

When jam caused by inserting too much paper, or you want to withdraw the paper immediately during normal shredding, set the slide switch to "REV". The machine does the reverse rotation and return the paper that has not been shredded. Slide the switch to "OFF".

Overheat Protection

This shredder will automatically shut itself off after shredding 5 continuous minutes. The machine should be cooled down to room ambient temperature before resuming operation. (about 50 minutes)

NOTE : Please read the instructions carefully before operating the machine. Incorrect operation will cause hazards to users. The mark "o" printed on the machine indicates the machine is off when the slide switch is in this position.

Shredding CD's, DVD's or Credit Cards

Set the slide switch to "On/Auto" position. The machine is ready for cutting CD's, DVD's and credit cards. Insert CD's or credit cards into the entry vertically. When finish cutting then set the slide switch to "Off" position.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Cause	Solutions
Paper feed or positive rotation is normal, but there is still some shredded paper hanging at the exit after finishing.	The slots of the blades clamp the shredded paper.	Set the slide switch to “REV” (if necessary, clean the shredded paper at the exit)
Some paper in the entry, but shredder does not work.	After feeding paper, corner of the paper is inserted, but the rest doesn't touch automatic inductive device.	Adjust the position of the paper in the entry to touch the automatic inductive device.
The paper is jammed, and the machine stops working.	The number of the inserted paper is larger than recommended capacity.	Set the slide switch to “REV” and withdraw the shredding paper.
Does not work after inserting paper, or stops running when paper is being inserted.	The paper is too thin, too soft, humid, or too crinkly to activate automatic inductive device.	1. Set the slide switch to "REV" to remove paper. 2. Fold the paper and then insert it.

Note: Extensive use of paper clips or other hard materials will result in damages to the cutting system and will void the manufacturer's warranty.

If you are still having complications, please contact Royal Sovereign's Service Center at 1-800-397-1025.

In Canada. (1-866-961-6673)

SPECIFICATIONS

Model	RDS-812C5
Entry width	225mm / 8.85inch
Shred Size	5 × 38mm / 0.2 × 1.5inch
Unit Dimensions (w x d x h)	350mm × 236mm × 463mm/ 13.8″ × 9.3″ × 18.2″
Power Supply	120V 60Hz
Power Consumption	1.3A/150W
Basket Volume (paper)	19L / 5Gal
Unit Weight	5.3Kg/11.7lbs
Manual Feed Capacity	12sheets (letter / 80g/m^2 paper), 1 credit card, 1 CD/DVD
Speed	2.6m/ 8.5 ft per min
Run Cycle Time	5 min on / 50 min off
Noise(dB)	≤ 60dB (less than or equal to 60dB)

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship for one year from the date of the original purchase. This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, improper maintenance or damage that is attributable to acts of nature. Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) is not liable for incidental or consequential damages of any nature. This limitation would not apply if you live in those areas that do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.

Defective products for warranty repair or replacement cannot be returned without a Return Authorization number. Please go to www.royalsovereign.com USA-Customer Support Tab to make a request for an Office Product Return Authorization.

Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with proof of purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order). Upon repair or replacement the product will be returned to the customer.

Return defective product to the following address with a detailed description of the problem. If possible, pack in original carton. Please prepay shipping charges.

For out of warranty service or frequently asked questions please go to www.royalsovereign.com USA- Customer Support Tab.

For sales of product, parts or accessories please visit us at www.royalfulfillmentcorp.com.

For service or sales please contact your local Royal Sovereign Office:

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022

RS CANADA INC.
1025 Westport Crescent, Mississauga On L5T 1E8 CANADA
TEL: +1) 905-461-1095
FAX: +1) 905-461-1096 TF: +1) 866 961-6673

www.royalsovereign.com

French

Guide de l'utilisateur

RDS-812C5

DÉCHIQUETEUSE PAPIER
LACÉRATION TRANSVERSALE

Veuillez lire et conserver ces instructions pour utilisation ultérieure.
Pour enregistrer votre produit, veuillez vous rendre sur www.royalsovereign.com USA-customer support (support clientèle) - registration (enregistrement).

www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International, Inc.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité précisées dans cette partie devraient être lues et comprises avant l'utilisation de cette machine. Suivez ces simples précautions de sécurité lors de l'utilisation de cette machine pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures. Conservez ces données pour référence ultérieure.

DANGERS DE SÉCURITÉ

Les dangers de sécurité sont représentés sur les images suivantes :

*Pour votre sécurité, veuillez faire attention et prendre note de tous les dangers en matière de sécurité.

120V	Alimentation Électrique 120V		La mauvaise utilisation de cette machine peut provoquer des dommages.
	Débranchement de la fiche : Retirez la fiche de la prise de courant.		NE PAS DEMONTER: Il ne faut pas démonter la machine

*Les risques suivants sont associés à l'emplacement et au déplacement de la machine.

AVERTISSEMENT

	N'utiliser la machine qu'avec alimentation électrique conseillée. Il ne faut pas modifier les câbles de distribution. Ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
	Ne pas utiliser la machine près d'une source inflammable ou à proximité de matériaux sensibles à la chaleur. Cela peut provoquer un incendie ou des dommages internes à la déchiqueteuse.
	Évitez de placer la machine à côté des endroits suivants : • Source de chaleur ou lieu sujets aux incendies comme par exemple un poêle, une cuisinière ou un humidificateur. • Un endroit très humide. • Un lieu propice aux fuites de gaz. • Un endroit exposé directement à la lumière du soleil. • Un lieu poussiéreux ou propice aux vibrations. • Un endroit non nivelé ou pentu. Ceci peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages internes à la déchiqueteuse.
	Ne rien poser sur le dessus de la machine.
	Pour déplacer la déchiqueteuse, arrêtez-la et enlevez le cordon d'alimentation de la sortie. Une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé peut causer un incendie ou un choc électrique.
Il ne faut pas tenir la fiche avec des mains mouillées. Ceci peut causer un choc électrique.	Gardez la machine hors de la portée des enfants. Ceci peut entraîner de graves blessures.
	Il ne faut pas démonter, réparer ou modifier la machine. Contactez un électricien qualifié ou le Service après vente de "Au Canada" 1 866 961 6673, pour tous renseignements concernant le démontage de la machine. Car ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

	Il ne faut pas placer des liquides sur la machine. Car ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique.		Gardez à l'écart des produits aérosol.

Ne pas endommager, modifier ou transformer le cordon d'alimentation ou la fiche. Ne pas placer d'objet lourd sur le cordon d'alimentation. Ne pas tirer ou plier fortement le cordon. Une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
Ne pas obstruer le dessus de la machine. Ceci peut provoquer un incendie ou une défaillance. Ne pas utiliser des matériaux inflammables pour nettoyer la machine. Ceci peut provoquer un incendie.
Ne pas utiliser la machine au cas où le cordon d'alimentation ou la fiche seraient souillés de toute substance ou de produits chimiques. Dans ce cas, arrêtez la machine et enlevez le cordon d'alimentation de la prise. Contactez le Service après vente de RS Canada au 1 866 961 6673 pour l'entretien de votre déchiqueteuse. Ne pas démonter ou réparer la machine vous-même. Ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

ATTENTION

Ne pas porter d'articles pendentifs près de la machine telle que de longs cheveux, des cravates, des colliers ou des accessoires vestimentaires. Cela peut entraîner de graves blessures.
Arrêtez la machine et enlevez le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer ou de ranger la machine pour une longue période. Ceci peut causer un choc électrique.
• Ne pas pulvériser d'eau ou des produits chimiques lors du nettoyage de la machine. Ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique. • Utilisez la machine uniquement pour le déchiquetage. • En cas de défaillance ou tout autre problème arrêtez d'abord la machine. Puis, contactez le Service après vente de "Au Canada" 1 866 961 6673 pour l'entretien. • Si vous sentez ou si vous voyez de la fumée qui sort de votre machine, arrêtez la d'abord. Ensuite, débrancher le fil d'alimentation de la prise, et contactez le Service après vente de "Au Canada" 1 866 961 6673 pour la réparation.
Prenez soin à ce que les mains des enfants ne soient pas à proximité de l'entrée des papiers. Ne pas insérer les doigts dans la déchiqueteuse.
N'introduisez rien d'autre que du papier et des agrafes dans l'appareil.

Il est interdit d'introduire tout corps ou substance étranger à l'intérieur de la déchiqueteuse. Ceci peut provoquer un incendie ou de graves blessures.

Les matériaux sauf le papier



Métal, bois et tissu

Les tissus, le bois et le métal

Les crayons et les stylos à bille

Les matériaux durs et les matériaux inflammables

La cellophane et les matériaux de vinyle, les feuilles de plantes, les fleurs, les vêtements, etc.

CONTENU

Contenu de la boîte ····· **13**

Pièces ····· **13**

Caractéristiques ····· **14**

Fonctionnement ····· **14**

Dépannage ····· **15**

Données techniques ····· **15**

Garantie valable un an ····· **16**

Page en Français ····· **9**

CONTENU DE LA BOÎTE

Déchiqueteuse à lacération transversale

PIÈCES

CARACTÉRISTIQUES

Capacité d'alimentation papier

L'entrée d'alimentation papier manuelle permet aux utilisateurs de déchiqueter rapidement jusqu'à 12 feuilles à la fois. Déchiquette aussi les petits trombones et petites agrafes. L'entrée CD permet de déchiqueter un à un des CD, DVD et cartes de crédit.

Commandes Marche/Auto

La déchiqueteuse engage automatiquement le déchiquetage lors de l'introduction du papier et s'arrête automatiquement à la fin du processus.

Caractéristiques de sécurité

Par mesure de précaution, l'alimentation est coupée lorsque la tête de coupe est retirée du panier ou incorrectement installée, pour plus de sécurité.

FONCTIONNEMENT

1. Placez la déchiqueteuse sur une surface plane de niveau.
2. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique et glissez l'interrupteur à la position « AUTO ».

DIRECTIVES DU VOYANT LUMINEUX ET DE L'INTERRUPTEUR

Position ON/AUTO (marche/auto)

L'appareil est prêt à fonctionner, le déchiquetage commence automatiquement lorsque du papier est introduit dans l'entrée papier.

Position OFF (arrêt)

L'appareil est mis hors fonction.

Position REV (marche arrière)

En cas d'enrayage de papier, utilisez le mode REV pour retirer le papier coincé.

Déchiquetage

Introduisez jusqu'à 12 feuilles au maximum dans l'entrée d'alimentation papier. Le déchiquetage commence automatiquement.

Surcharge/enrayage papier

Pour l'enrayage attribuable à une suralimentation de papier ou le retrait de papier immédiatement durant le déchiquetage normal, placez l'interrupteur à glissière à la position « REV ».

L'appareil fait marche arrière et repousse le papier qui n'a pas été déchiqueté. Glissez l'interrupteur à la position « OFF » (arrêt).

Protection contre la surchauffe

Cette déchiqueteuse se mettra automatiquement hors fonction après cinq minutes de déchiquetage continu. L'appareil doit refroidir à température ambiante avant de fonctionner de nouveau. (environ 50 minutes)

REMARQUE: Veillez lire les instructions attentivement avant de faire fonctionner l'appareil. L'utilisation inappropriée mettra en danger l'utilisateur. L'indication « o » imprimée sur l'appareil signifie que celui-ci est hors fonction lorsque l'interrupteur à glissière est à cette position.

Déchiquetage de CD, DVD ou cartes de crédit

Placez l'interrupteur à glissière à la position « On/Auto ». L'appareil est prêt à déchiqueter des CD, DVD et cartes de crédit. Introduisez à la verticale les CD ou cartes de crédit dans l'entrée. Le déchiquetage terminé, placez ensuite l'interrupteur à glissière à la position « Off ».

DÉPANNAGE

Symptôme	Cause	Solutions
L'alimentation papier ou la rotation positive est normale, mais des lambeaux de papier pendent encore à la sortie après le déchiquetage.	Les fentes des couteaux coincent le papier déchiqueté.	Placez l'interrupteur à glissière à la position « REV » (au besoin, retirez le papier déchiqueté de la sortie).
Du papier est présenté à l'entrée, mais la déchiqueteuse ne fonctionne pas.	Après l'alimentation en papier, les coins des papiers sont introduits, mais le reste n'entre pas en contact avec le dispositif d'enclenchement automatique.	Repositionnez le papier dans l'entrée de sorte qu'il vienne en contact avec le dispositif d'enclenchement automatique.
Il y a enrayage de papier et l'appareil cesse de fonctionner.	La quantité de papier introduite surpasse la capacité recommandée.	Placez l'interrupteur à glissière à la position « REV » et retirez le papier à déchiqueter.
L'appareil ne fonctionne pas ou cesse de fonctionner à la suite de l'introduction du papier.	Le papier est trop mince, trop mou, humide ou trop froissé pour permettre d'activer le dispositif d'enclenchement automatique.	1. Placez l'interrupteur à glissière à la position « REV » pour retirer le papier. 2. Pliez le papier, puis réintroduisez-le.

Remarque: Le traitement soutenu de trombones ou d'autres articles rigides aura pour conséquence d'endommager le dispositif de lacération et d'annuler la garantie du fabricant.
Si des problèmes persistent, veuillez communiquer avec le centre de service de Royal Sovereign au 1-800-397-1025.
Au Canada. (1-866-961-6673)

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RDS-812C5
Largeur de l'entrée	225 mm/8,85 po
Taille des lambeaux	5 x 38 mm/0,2 x 1,5 po
Dimensions de l'appareil (l x p x h)	350 x 236 x 463 mm/13,8 x 9,3 x18,2 po
Alimentation électrique	120 V 60 Hz
Consommation énergétique	1,3 A/150 W
Volume du panier (papier)	19 L/5 gal.
Poids de l'appareil	5,3 kg/11,7 lb
Capacité d'alimentation manuelle	12 feuilles (papier à lettre/80 g/m2), 1 carte de crédit, 1 CD/DVD
Vitesse	2,6 m/8,5 pi à la min
Période de cycle de fonctionnement	5 min en marche/50 min à l'arrêt
Bruit (dB)	≤ 60 dB (60 dB ou moins)

GARANTIE VALABLE UN AN

Cette garantie s'applique au remplacement ou à la réparation du produit défectueux, soit en matériel ou en main d'œuvre pendant un an dès de la date de l'achat. Cette garantie est prolongée uniquement pour l'acheteur d'origine.

Cette garantie est nulle et sans effet s'il y a abus, mauvaise utilisation, entretien inadéquat ou dommage attribué en cas de force majeure. La Royal Sovereign International, Inc. (et ses filiaires) ne sont aucunement responsables des incidents ou dommages de tout nature quelle soit. Ces exceptions ne s'appliquent pas si vous résidez dans des régions où l'on ne permet pas l'exclusion de dommage imprévu ou résultant de dégâts.

Les produits défectueux pour échange ou réparation sous garantie ne peuvent pas être renvoyés sans numéro d'autorisation de retour. Veuillez vous rendre sur www.royalsovereign.com USA-Onglet Customer Support (Support clientèle) pour faire une demande d'autorisation de retour de produit au bureau.

Les produits défectueux doivent être renvoyés au service après vente des consommateurs de Royal Sovereign International, Port payé d'avance, avec preuve d'achat et paiement des frais de manutention et d'expédition de retour (chèque ou mandat). Le produit sera renvoyé au client après la réparation ou l'échange.

Le retour de produit défectueux doit être envoyé à l'adresse suivante y compris une description détaillée du problème. Si possible le renvoyer dans la boite d'origine. Assurez-vous de prépayer les frais d'expédition.

Pour les services hors garantie ou les questions fréquentes, veuillez vous rendre sur www.royalsovereign.com USA- Onglet Customer Support (Support clientèle).

Pour la vente de produits, de pièces ou d'accessoires, veuillez vous rendre sur www.royalfulfillmentcorp.com.

Pour service ou ventes contactez le bureau de la Royal Sovereign :

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022

RS CANADA INC.
1025 Westport Crescent, Mississauga On L5T 1E8 CANADA
TEL: +1) 905-461-1095
FAX: +1) 905-461-1096 TF: +1) 866 961-6673

www.royalsovereign.com